NEC

# P C 9 8 -

# ハードウェア 拡張ガイド

周辺機器を接続する前に

周辺機器を利用する

PC98-NX シリーズ

Mate

スリムタワー型(高拡張性タイプ)

#### 本機に添付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用ください

ご購入いただいたモデルによっては、下記以外にもマニュアルが添付されている 場合があります。詳しくは、『はじめにお読みください』「7.マニュアルの使用方法」 をご覧ください。

- ◆ 添付品の確認、本機の接続、Windowsのセットアップ **→**『はじめにお読みください』
- ◆本機を安全に使うための情報 → 『安全にお使いいただくために】
- ◆ Windowsの基礎知識、基本的な操作方法 Microsoft社製『ファーストステップガイド』または『クイックスタートガイド』
- ◆ 本機の各部の名称・機能、システム設定(BIOS設定)
  - → 『活用ガイド ハードウェア編』(電子マニュアル)
- ◆本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他の OSのセットアップ方法
  - → 『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)
- ◆ トラブル解決方法
  - → 『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)
- ◆ 再セットアップ方法 → 『活用ガイド 再セットアップ編』

#### このマニュアルです

- ◆本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部構造の説明
  - →『ハードウェア拡張ガイド スリムタワー型(高拡張性タイプ)』 (雷子マニュアル)
- ◆ディスプレイの利用方法
  - → 液晶ディスプレイ、CRTディスプレイがあり、マニュアルが添付されてい ます。ご使用のモデルにより異なります。
- ◆選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法
  - → Office Personal 2003があり、マニュアルが添付されています。ご使用 のモデルにより異なります。
- ◆ パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、 有償保守サービス、お客様登録方法、NECの企業向け情報機器関連総合サ イト「NEC 8番街 | のご案内
  - →『保証規定&修理に関するご案内』

#### Microsoft関連製品の情報について -

次のwebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、 技術者、およびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書 籍やトレーニングキットなどが紹介されています。 http://www.microsoft.com/japan/info/press/



このマニュアルは、本機の内部構造および本機の機能を拡張する機器の取り付け方を説明しています。

このハードウェア拡張ガイドは、以下の機種について書いてあります。

PC98-NX シリーズ Mate MY34Y/G-E、MY28Y/G-E

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。 仕様についての詳細は、『はじめにお読みください』の「9 付録 機能 一覧 |をご覧ください。

#### このマニュアルの表記について

#### ◆このマニュアルで使用している記号

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。

#### **ジ**チェック!!

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。また、全体に関する注意については、「注意事項」としてまとめて説明しています。

#### メモ

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

#### ◆このマニュアルで使用している表記の意味

本機 | 次の機種を指します。

PC98-NX シリーズ Mate

MY34Y/G-E、MY28Y/G-E

\*本機がどのモデルに該当するかは、型番を調べればわかります。型番の調べ方・読み方については、『はじめにお読みください』をご覧ください。

本体

ディスプレイやキーボードなどの周辺機器を含まないMateを指します。

RAIDモデル

IDE RAIDボードが実装された状態でご購入いただいたモデルです。

「スタート」ボタン→ 「マイコンピュータ Windows XPの「スタート」ボタンをクリックし、表示されたメニューから「マイコンピュータ」を選択する操作のことです。

「スタート」ボタン→ 「設定」→ 「コントロールパネル」

Windows 2000の「スタート」ボタンをクリックし、表示された メニューから「設定」を選択して表示されたサブメニューから「コ ントロールパネル | を選択する操作のことです。

Γ

『』で囲んである文字は、マニュアルの名称を指します。

「アプリケーション CD-ROM」 本機添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」または、「バックアップCD-ROM(OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」を指します。

#### ◆このマニュアルの本文中で、略して表記されている製品名称

本文中の表記

正式名称

#### Windows

次のいずれかを指します

- · Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版
- · Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版
- · Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版

#### Windows XP

次のいずれかを指します

- · Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版
- · Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版

#### Office Personal 2003

Microsoft® Office Personal Edition 2003 (Microsoft® Office Word 2003, Microsoft® Office Excel 2003, Microsoft® Office Outlook® 2003, Microsoft® Office Home Style\*)

#### Windows 2000

Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版

#### ◆ このマニュアルの記載順序

- ・筐体が同じ場合、CPUの性能が高い順に記載しています。
- ・OSは、次の順序で記載しています。 Windows XP、Windows 2000

#### ◆このマニュアルで使用しているイラスト

- ・本機のイラストは、特にことわりのない場合、MY34Y/G-Eのものを使用しています。
- ・このマニュアルに記載のイラストは、実際のものとは異なることがあります。

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows XP、またはWindows 2000および本機に添付のCD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (7) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、 著作権の侵害となります。
- (8) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (9) 本書に記載しているWebサイトや連絡先は、2004年5月現在のものです。

#### ■ 輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

#### ■ Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.

NEC\*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.

 $NEC^{*1}$  does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law.

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not. \*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

Microsoft、MS-DOS、Windows、NetMeeting、Outlook、Windows Media、およびWindows のロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 Intelは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標あるいは登録商標です。

PS/2はIBM社が所有している商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2004

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

#### このマニュアルの構成

このマニュアルはPART1からPART3までの構成となっています。

『はじめにお読みください』でセットアップが完了しましたら、PART1を読んだ後に、必要に応じて該当するページをご覧ください。

また、このマニュアルは検索性を高めるため、目次の次に索引を記載しています。

索引に載せてある用語は、目次、注意していただきたい内容(**▽チェック**(\*)、 用語(**・●・**)、メモ(**メモ**)を検索するのに都合の良い言葉を選んでいます。

#### 目次

#### 索引

#### PART1 周辺機器を接続する前に

周辺機器を本機に接続する場合に注意しなければならない情報について説明 しています。

#### PART2 周辺機器を利用する

本機に接続できる周辺機器の概要とメモリやハードディスクドライブ、PCI ボードなどの内蔵機器を増設する方法について説明しています。

#### PART3 付録

本機の機能に関連した補足情報を記載してあります。

# 目 次

РΑ

	はじめに	
	このマニュアルの表記について	4
	ご注意	
	このマニュアルの構成	7
	目次	8
	索引	10
R T	周辺機器を接続する前に	13
	接続にともなう注意点	14
	接続前の確認	14
	プラグ&プレイ セットアップについて	15
	デバイスドライバの追加について	15
	接続がうまくできない場合	16
	リソースの競合が起こったら	18
R T	周辺機器を利用する	21
	接続できる周辺機器	
	本体カバー類の開閉	23
•	ルーフカバーの開け方	23
	ルーフカバーの閉じ方	26
	ケーブルストッパの取り付け/取り外し	29
	取り付け前の確認	29
	ケーブルとケーブルストッパの取り付け	29
	ケーブルとケーブルストッパの取り外し	31
	増設RAMサブボード(メモリ)の取り外し/取り付け	32
	取り付け前の確認	32
	増設RAMサブボードの取り外し	34
	増設RAMサブボードの取り付け	35
	メモリ容量の確認方法	37
	PCIボードの取り付け	38
	取り付け前の確認	38
	PCIボードの取り付け	39
	PCI Expressボードの取り付け	44
	取り付け前の確認	44

# PCI Expressボードの取り付け 44 PCI Expressボードの取り外し 47 ファイルベイ用機器の取り外し/取り付け 50 取り外し/取り付け前の確認 51 3.5インチベイ機器の取り付け 59 PART 付録 ないます。 63 ストラップスイッチの設定 64 設定前の確認 64 パスワードの解除(パスワードを忘れてしまった場合) 64

# 索引

	接続可否 14
英数字	接続前の確認 14
3.5インチベイ 50	増設RAMサブボード 32
3.5インチベイ機器の取り付け 51	増設RAMサブボードスロットの位置
3.5インチベイ機器の取り外し 59	33
BIOS 64	増設RAMサブボードの取り付け … 35
PCI Expressボード ·······44	増設RAMサブボードの取り外し … 34
PCIボード 38	k- 4-
PCカードメモリリーダ 51	タ行
README 17	デバイスドライバ 15, 16
	デバイスマネージャ 14
ア行	トラブル 17
イラスト5	取り付け順序 33
カ行	ナ行
解除 64	内蔵機器 23
型番4	n3=
機種4	ハ行
ケーブルストッパ 29	パスワードの解除 64
誤挿入防止機構 36	ファイルベイ用機器 50
TT-4=	プラグ&プレイ 15
サ行	本機4
シールドプレート 54	本体4
ジャンパ 65	<b>→</b> 4=
周辺機器 14	マ行
スーパバイザパスワード 64	メモリ
ストラップスイッチ 64	メモリ容量の確認 37

# ヤ行

ユーザノ	パスワ・	ード	•••••	6	4
------	------	----	-------	---	---

# ラ行

リソース	14
リソースの競合	18
ルーフカバー	23
ルーフカバーの開け方	23
ルーフカバーの閉じ方	26

# 周辺機器を接続する前に

ここでは、取り付けられる周辺機器や取り付ける際の注意事項について 説明します。

#### この章の読み方

必ず次ページの「接続前の確認」から順番にお読みください。

#### この章の内容

挖	き続に	ے ـ	₺	な	う	注意点	14	4
---	-----	-----	---	---	---	-----	----	---

## 接続にともなう注意点

周辺機器を取り付ける場合、次のようなことに注意してください。

#### 接続前の確認

●取り付けたい周辺機器は、本機で使えるものですか?

取り付けたい周辺機器が本機で使えるものかどうか、周辺機器のマ ニュアルで確認するか、製造元に問い合わせてください。なお、NEC製 の周辺機器で接続可否の確認がとれているものについては、NECの企 業向けパソコン関連総合サイト[NEC 8番街](http://nec8.com)の[商 品の適合検索 | でご確認ください。

- 1 「サポート情報 |をクリック
- 左側のメニューの「商品情報・消耗品 | にマウスポインタを合わ せる
- 3 表示されたメニューの「PC本体/オプション検索(新旧モデル 情報/適合情報) |をクリック
- 4 「商品の適合検索 |をクリック 接続情報の検索方法を選択して、取り付け可能な周辺機器をご確 認ください。
- ●リソースは確保されていますか?

周辺機器を使うには、「リソース |が必要です。「デバイスマネージャ | で、その周辺機器で使用されるリソースがあいているかどうか確認し てください。リソースが足りない場合は、使わない機器や機能のリソー スを空けて、その分を取り付けたい周辺機器が使えるよう設定を変更 します。

#### プラグ&プレイ セットアップについて

周辺機器の中には、デバイスドライバ (デバイスのためのソフトウェア) のセットアップが必要なものがあります。

プラグ&プレイとは、取り付けたハードウェアを自動的に検出してセットアップを行う機能です。

新しいハードウェアを取り付けると、次に電源を入れたときにWindows によって自動的に新たなハードウェアが検出され、必要に応じてデバイスドライバウィザードが起動されます。外付けの周辺機器を接続した場合は、本体の電源を入れる前に周辺機器の電源を入れてください。

周辺機器にデバイスドライバのフロッピーディスクまたはCD-ROMが添付されている場合は、周辺機器の取扱説明書の指示に従ってセットアップを行ってください。

#### デバイスドライバの追加について

- ・ 周辺機器によっては、デバイスドライバのセットアップが必要な場合 があります。周辺機器のマニュアルをご覧になり、必要なデバイスドラ イバを組み込んでください。
- ・デバイスドライバを組み込んだ後、本機の再起動を求められることが あります。その際には他の操作をせずに直ちにWindowsを再起動して ください。
- ・ デバイスドライバを組み込んだ後の再起動の際には、通常よりも時間 がかかることがあります。正常に再起動されるまで電源は切らないで ください。
- ・Windows XP対応のデバイスドライバが「NEC 8番街」(http://nec8.com)で提供されている場合がありますので、定期的に確認してください。

#### メモ

修正モジュールやアップデートモジュールの情報は、次の手順で表示される「NECサポートプログラム | 画面から確認できます。

- 1. 「サポート情報」をクリック
- 2. 左側のメニューの「ダウンロード·OS情報·注意事項」にマウスポイン タを合わせる
- 3. 右側に表示された「ダウンロード」項目内の「ビジネスPC/プリンタ/ PC周辺機器」をクリック

#### 接続がうまくできない場合

#### ●ケーブルは正しく接続されていますか?

見落としがちなことですが、本機や周辺機器を動かしたときなどに、 ケーブルが外れたりすることはよくあります。ケーブルがきちんと接続 されているか、確認してください。また、本体内部に機器を取り付けたと きには、気付かないうちに内部の信号ケーブルなどを引っぱってしまっ て、接続がゆるんでしまうことがあります。本体内部のケーブル類がき ちんと取り付けられているかどうか、確認してください。

#### ●デバイスドライバは組み込みましたか? 最新のものですか?

周辺機器を取り付けてもデバイスドライバが組み込まれていないと、使 うことはできません。周辺機器のマニュアルをご覧になり、デバイスド ライバを組み込んでください。また、周辺機器のデバイスドライバは、知 らないうちに改善されて新しくなっていることもあります。「デバイス ドライバの組み込み方は正しいのに、うまく動かない といった場合は、 デバイスドライバを最新のものにするとうまく動くようになることも あります。周辺機器の製造元に問い合わせて、最新のデバイスドライバ を入手してください。なお、NEC製の最新ドライバはNECの企業向け情 報機器関連総合サイト [NEC 8番街 | (http://nec8.com) から入手する ことができます。

#### メモ

ドライバのダウンロードは、次の手順で行ってください表示される「NEC サポートプログラム |画面から確認できます。

- 1. 「サポート情報 |をクリック
- 2. 左側のメニューの「ダウンロード·OS情報·注意事項」にマウスポイン タを合わせる
- 3. 表示された「ダウンロード |項目内の「ビジネスPC/プリンタ/周辺機 器 |をクリック

#### ●READMEファイルや、『補足説明』を読みましたか?

アプリケーションに付いているREADMEファイルには、マニュアルやヘルプに記載されていない重要な情報が掲載されていることがあります。また、『補足説明』には、本機をご利用にあたっての注意事項や、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明しています。添付の「アプリケーションCD-ROM」に入っている「Mate 電子マニュアル」からご覧になれます。また、以下の方法でもご覧になれます。

- Windows XPの場合
   「スタート |ボタン→「すべてのプログラム |→「補足説明 |
- Windows 2000の場合「スタート |ボタン→「プログラム |→「補足説明 |
- ●周辺機器を複数取り付けたため、何が原因かわからなくなっていませんか?

このような場合は、取り付けた機器をいったん全部外します。その後、1つずつ取り付けては本機を起動するという作業を繰り返します。本機が起動できなくなるなどの現象を発生させる機器があったら、その機器に問題があります。リソースの設定やデバイスドライバの設定などが正しくできているか、確認してください。

#### ●トラブルが起きていませんか?

『活用ガイド ソフトウェア編』「トラブル解決Q&A」からあてはまり そうなトラブルを探してください。あてはまる項目が見つからない場合は、「トラブルを解決するには(ヒント) |をご覧ください。

#### リソースの競合が起こったら

PCIボードは、プラグ&プレイに対応しているため基本的に設定不要です が、本機が作動しない場合は、リソースの競合が起こっているかもしれま せんのでここをお読みください。

最もリソースの競合が起きやすいのは、本機に新しい機器が追加された 場合です。新しい機器が検知されたときにシステムの状態が調べられま す。新しい機器がプラグ&プレイに対応している場合は、リソースの競合 が起きないように自動的に設定されます。新しい機器がプラグ&プレイ に対応していない場合は、リソースの競合が起こるとドライバを組み込 めなくなります。本機が起動しなくなるような競合に対しては、二重三重 の保護機能が働くように設定されているからです。ドライバの異常、リ ソースの競合など何らかの障害があると、アイコンに黄色い[!]マークや 赤い「X マークが表示されます。

Windowsで、リソースの競合が起こっているかどうかは、以下の方法で 確認してください。

#### ■Windows XPの場合

- 1 「スタート |ボタン→「マイコンピュータ |をクリック
- 「システムタスク |の「システム情報を表示する |をクリック
- 3 「ハードウェア |タブの中の「デバイスマネージャ |ボタンをク リック

表示される「デバイスマネージャ」で確認できます。

異常が表示された場合は、まずその機器のプロパティを開いてください。 「デバイスの状態」の欄に、異常の原因が表示されます。異常の原因がリソー スの競合であった場合は、次の方法で解決することができます。

- 1 「リソース | タブを開く
- 「自動設定 |のチェックを外す

**3** 「設定の登録名」で別の構成を選んでから、「設定の変更」をクリック

#### \_\_\_\_\_チェック!\_

選択した機器やリソースの種類によっては、設定値を変更できない場合があります。その場合、競合を起こしているもう一方の機器の設定値を変更してください。なお、本機のリソースについては、『活用ガイド ハードウェア編』「PART 3 付録」の「割り込みレベル・DMAチャネル」をご覧ください。

#### ■Windows 2000の場合

- **1** 「スタート |ボタン→「設定 |→「コントロールパネル |をクリック
- **2** 「システム」をダブルクリック
- **3** 「ハードウェア」タブの中の「デバイスマネージャ」ボタンをクリック

表示される「デバイスマネージャ」で確認できます。

#### 

USB接続のキーボードとマウスをご使用の場合は、「101/102英語キーボード」、「Microsoft Natural PS/2キーボード」、または「PS/2互換マウス」に黄色い「!」が表示される場合がありますが、異常ではありません。

異常が表示された場合は、まずその機器のプロパティを開いてください。 「デバイスの状態」の欄に、異常の原因が表示されます。異常の原因がリソースの競合であった場合は、次の方法で解決することができます。

- **1** 「リソース」タブを開く
- **2** 「自動設定 |のチェックを外す

3 「設定の登録名」で別の構成を選んでから、「設定の変更」をク リック

#### チェック!! \_\_\_\_\_

選択した機器やリソースの種類によっては、設定値を変更できない場合 があります。その場合、競合を起こしているもう一方の機器の設定値を変 更してください。なお、本機のリソースについては、『活用ガイド ハード ウェア編』「PART 3 付録」の「割り込みレベル・DMAチャネル」をご覧 ください。

# 周辺機器を利用する

ここでは、本機に取り付けられる周辺機器や内蔵機器の取り付け方法について説明します。

#### この章の読み方


次ページの「接続できる周辺機器」を読んだ後に、目的にあわせて該当するページを読んでください。


#### この章の内容

接続できる周辺機器	22
本体カバー類の開閉	
ケーブルストッパの取り付け/取り外し	
増設RAMサブボード(メモリ)の取り外し/取り付け	
PCIボードの取り付け	
PCI Expressボードの取り付け	44
ファイルベイ用機器の取り外し/取り付け	

# 接続できる周辺機器

本機には、次のような別売の周辺機器を取り付けられます。





# 本体カバー類の開閉

ここでは、周辺機器や内蔵機器を取り付けるときなどに必要なカバー類 の開け方/閉じ方について説明します。

#### ルーフカバーの開け方

メモリやPCIボードなどの内蔵機器を取り付ける場合は、本体のルーフカ バーを開けて作業を行います。


- 1 本機の雷源を切る
- 2 本体に接続されているすべてのケーブル(電源ケーブル、アー ス線など)を取り外す
- 3 盗難防止用の錠を使用している場合は、取り外す
- 1 横置きにしている場合は、手順7へ進む 縦置きにしている場合は、図のように本体を横に置く

#### **ジ**チェック!!

スタビライザを取り外したときに、本体が衝撃を受けないよう、机の端な どでスタビライザの取り外しを行ってください。


#### メモ

本体を構に置くときは、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚 手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。



置きにし安定させる

5 上側のスタビライザのストッパを手前に引いて、筐体のツメか らストッパを外し、そのままスタビライザを左側にスライドさ せて取り外す




#### ₩ チェック!! \_

スタビライザを本体から取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。


6 もう一方のスタビライザも手順5と同様の方法で取り外す

7 左右のスライドストッパを外側にずらしてロックを解除し、 ルーフカバーを本体前面側に約40mmスライドさせる 約40mmスライドさせると、それ以上スライドできなくなります。



8 ルーフカバーを約80度の角度で、カチッと音がしてロックされ るまで開く

ロックされると、手を離してもルーフカバーは倒れません。




#### ルーフカバーの閉じ方


#### **グ**チェック!\_\_\_\_\_

ルーフカバーを閉じるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしな いようにルーフカバーをしっかりと持って閉じてください。

1 ルーフカバーを引き上げた状態で矢印①の方向へ止まるまで 開き、本体のレバーを矢印②の方向へいっぱいに引いたまま ルーフカバーの留め金が図の③のように本体のツメの外側を 诵るように閉じたら、本体のレバーから指を離し、そのまま ルーフカバーを静かに閉じる



2 ルーフカバーを本体背面側へスライドさせ、左右のスライドス トッパを内側にずらしてロックする




スライドストッパ

- 3 横置きで使用する場合は、手順6へ進む 縦置きで使用する場合は、机の端などに本体を横置きにし、本 体を安定させる
- ▲ スタビライザを本体のツメに合わせて矢印方向にスライドさ せ、スタビライザのストッパをロックさせる

#### ✔ チェック!\_

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。



- 5 もう一方のスタビライザも、手順4と同様の方法で取り付け、本 体を縦置きにする
- 盗難防止用の錠を使用する場合は、錠を取り付ける
- 7 ケーブル類(電源ケーブル、アース線など)を必要に応じて取り 付ける

# ケーブルストッパの取り付け/取り外し

キーボードやマウスの盗難防止とともに、ケーブル抜け防止のために、 ケーブルストッパでケーブルを本体に固定します。

#### 取り付け前の確認


け位置

本機にケーブルストッパを取り付ける前に、ケーブルストッパが、本機に 添付されていることを確認してください。


ケーブルストッパのネジを外すため柄の長いプラスドライバを用意して ください。

#### ケーブルとケーブルストッパの取り付け

- 1 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (P.23)
- 本機に添付のケーブルストッパをキーボード、マウスケーブル の上から被せた状態でケーブルストッパのツメ(ネジ穴のない 側)を本体の溝に差し込む




**3** ケーブルストッパのネジ穴と本体のネジ穴を合わせ、本体内側 から本機に添付のネジで固定する



4 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉める (P.26)

#### ケーブルとケーブルストッパの取り外し

- 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (P.23)
- 2 本体内側からネジを外して、ケーブルストッパとケーブルを本 体から取り外す



3 「ルーフカバーの閉じ方 | の手順でルーフカバーを閉じる (P.26)

## 増設RAMサブボード(メモリ)の取り外し/取り付け

大量のメモリを必要とするOSやアプリケーションを使用する場合には、 別売の増設RAMサブボードを取り付けることで、メモリを増やすことが できます。

#### 取り付け前の確認

本機に増設RAMサブボードを取り付ける前に、取り付けられる増設RAM サブボード、取り付け順序、スロットの位置を確認します。

#### ◎取り付けられる増設RAMサブボード

本機には、増設RAMサブボードを1枚単位で、最大2枚まで取り付けられ ます。取り付け可能な増設RAMサブボードの情報は、NECの企業向け情 報機器関連総合サイト「NEC 8番街 | (http://nec8.com)の「商品の適合 検索 でご確認ください。

- 1 「サポート情報 |をクリック
- 2 左側のメニューの「商品情報・消耗品 にマウスポインタを合わ せる
- 3 表示されたメニューの「PC本体/オプション検索(新旧モデル 情報/適合情報) |をクリック
- 「商品の適合検索 |をクリック 接続情報の検索方法を選択して、取り付け可能な周辺機器をご確 認ください。

#### **ジ**チェック!!

増設RAMサブボード(メモリ)を本機に取り付ける場合、必ず「NEC 8番 街 |で取り付け可能となっている増設RAMサブボードをお使いくださ (1)

なお、市販の増設RAMサブボードに関する動作保証やサポートはNEC では行っていません。販売元にお問い合わせください。

#### ◎スロットへの取り付け順序

必ずスロット番号が小さい方から埋まるように取り付けてください。ス ロット1から順番に取り付けることになります。


#### グチェック!! \_\_\_\_

デュアルチャネルのメモリアクセスで使用する場合は、同じ容量の増設 RAMサブボード2枚1組で取り付けてください。

#### 増設RAMサブボード組み合わせ例

合計容量	スロット1	スロット2
256MB	256MB	_
512MB	256MB	256MB
1GB(1024MB)	512MB	512MB
2GB(2048MB)	1GB(1024MB)	1GB(1024MB)

#### ◎スロットの位置




#### 増設RAMサブボードの取り外し


#### € チェック!\_\_\_\_\_

増設RAMサブボードは、静雷気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯 びた状態で増設RAMサブボードを扱うと、増設RAMサブボードを破損 させる原因となります。増設RAMサブボードに触れる前に、身近な金属 (アルミサッシやドアのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除 くようにしてください。また、増設RAMサブボードを持つときは、ボード の縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、 端子の部分を手で触れないように注意してください。

- 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (P.23)
- 増設RAMサブボードの左右のレバーを外側に広げる



**3** 増設RAMサブボードを上へ引きぬくようにして取り外す 取り外した増設RAMサブボードは静電気防止用の袋などに入れて 保管してください。



**4** 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (P.26)

#### 増設RAMサブボードの取り付け

#### \_◆チェック!\_


増設RAMサブボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態で増設RAMサブボードを扱うと、増設RAMサブボードを破損させる原因となります。増設RAMサブボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。また、増設RAMサブボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れないように注意してください。

「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (P.23) 2 左右のレバーが外側に開いていない場合は、外側に広げてか ら、増設RAMサブボードを切り欠きAの位置と誤挿入防止機構 の位置を確認し、増設RAMサブボード用コネクタに垂直に差し 込み、取り付ける


スロット1、2の順番に取り付けてください。

#### **ジ**チェック!!

増設RAMサブボードには、向きがあります。逆には差し込めないように なっていますが、向きを間違えたまま無理に差し込むと故障の原因にな りますので注意してください。



3 左右2カ所のレバーが切り欠きBに掛かるように、増設RAMサ ブボードをしっかり押し込む



#### グチェック!

増設RAMサブボードがしっかり押し込まれたことを確認してください。 しっかり押し込まれていないと故障の原因となります。

**4** 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (P.26)

メモリ取り付け後は、「メモリ容量の確認方法」に従って、取り付け が正しく行われたかどうか確認してください。

#### メモリ容量の確認方法

- ■Windows XPの場合
- **1** 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」をクリック
- 2 「システムタスク」の「システム情報を表示する」をクリック

「システムのプロパティ」の「全般」タブの中にメモリの容量が表示されます。

- ■Windows 2000の場合
- 1 「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」をクリック
- **2** 「システム」をダブルクリック

「システムのプロパティ」の「全般」タブの中にメモリの容量が表示されます。

## **・グ**チェック!。

- ・ BIOSセットアップメニューの「Main」の「Extended Memory」でも 確認することができます。メモリの容量を確認すると、搭載されている容量より数MB少ない容量が表示されることがあります。これはメインメモリがシステムに割り当てられるためで、故障ではありません。
- ・メモリを増設した場合、初期化のため、電源投入後ディスプレイの画面が表示されるまでの時間は、メモリの組み合わせによって時間がかかる場合があります。

#### ×E


表示されたメモリが正しくない場合は、メモリが正しく取り付けられているか、本機で使えるメモリを取り付けているかを確認してください。

## PCIボードの取り付け

PCIスロットには、本機の機能を拡張するための各種PCIボードを取り付 けることができます。

#### 取り付け前の確認

PCIボードを取り付ける場合、以下の取り付け条件がありますので確認し てください。



PCIスロット1	搭載可能なPCIボードサイズは、ハーフサイズ106(W)mm×176
	(D)mm以内となります。
	RAIDモデルの場合、IDE RAIDボード標準(固定)。
D017 F 0	搭載可能なPCIボードサイズは、ハーフサイズ106(W)mm×176
	(D)mm以内となります。
PCIスロット2	標準ギガビットイーサネットLAN+LANを選択したモデルの場合、
	LAN(100BASE-TX/10BASE-T)ボード標準(固定)。

## **ジ**チェック!!.


- 工場出荷時に実装されているIDE RAIDボード、またはLANボードを 他のPCIスロットに付け替えると故障の原因になることがあります ので、PCIボードを増設する際には、必ず工場出荷時の状態で空いて いるスロットに取り付けてください。
- ・ RAIDモデルの場合、拡張ROMを搭載した拡張PCIボード(SCSIな ど)は、ご利用いただけません。

#### PCIボードの取り付け

## グチェック!!\_

PCIボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態でPCIボードを扱うと、PCIボードを破損させる原因となります。PCIボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。また、PCIボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れないように注意してください。


- **1** 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (P.23)
- **2** RAIDモデル以外のモデルは手順3へ進む RAIDモデルの場合は、ハードディスクドライブに接続されて いる信号ケーブルを取り外し、LEDケーブルをマザーボードから取り外す




3 マザーボード上のコネクタに取り付けられているPCIユニット のケーブルを引き抜いてから、PCIユニットをゆっくりと引き 抜くようにして取り外す

## € チェック!\_\_\_\_


PCIユニットをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ たり、切ったりしないように注意してください。



4 PCIスロットカバーを固定している金具を引き抜くようにして 取り外す




## **5** PCIスロットカバーを取り外す



**6** PCIボードをコネクタに差し込み、手順4で取り外した金具を元 通りに取り付けてPCIボードを固定する


金具の下側のツメを先にPCIユニットに差し込んでから上側のツメを差し込むようにすると、金具が取り付けやすくなっています。




**7** PCIユニットを本体のツメに合うようにして図のように差し込 んで取り付けてから、手順3で引き抜いたPCIユニットのケーブ ルを元通りに取り付ける

## **・ チェック!! \_\_\_\_\_**

PCIユニットをマザーボードに差し込むときは、指を挟んだり、ぶつけた り、切ったりしないように注意してください。



RAIDモデル以外のモデルは、手順9へ進む RAIDモデルの場合は、ハードディスクドライブのスロット2 (上側)に「IDE 2」、スロット1(下側)に「IDE 1」の表示名札の付いた信号ケーブルを元のように取り付け、マザーボードにLEDケーブルを取り付ける




**9** 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (P.26)

# PCI Expressボードの取り付け

RADEON X300 SE、またはデジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D)を選択しないモデルの場合は、PCI Expressボードを取り付け ることができます。

#### 取り付け前の確認

PCI Expressボードを取り付ける場合、以下の取り付け条件があります ので確認してください。




#### PCI Expressボードの取り付け

## **ジチェック**!

PCI Expressボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯 びた状態でPCI Expressボードを扱うと、PCI Expressボードを破損 させる原因となります。PCI Expressボードに触れる前に、身近な金属 (アルミサッシやドアのノブなど)に触れて、身体の静電気を取り除くよ うにしてください。また、PCI Expressボードを持つときは、ボードの縁 の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、端子 の部分を手で触れないように注意してください。

「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (P.23)


**2** PCI Expressスロットカバーを固定している金具を、取っ手を 持ち矢印方向に引き上げて取り外す



**3** PCI Expressスロットカバーを取り外す




取り外したPCI Expressスロットカバーは、紛失しないように手近な箱や袋などに保管してください。



4 PCI ExpressボードをPCI Expressスロットに差し込み、手順 2で取り外した金具を、図のように金具のツメ(1、②の順で本体 の穴に差し込んで取り付け、PCI Expressボードを固定させる

## チェック!! \_

PCI Expressボードを取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。




5 「ルーフカバーの閉じ方 |の手順でルーフカバーを閉じる (P.26)

## PCI Expressボードの取り外し

## **グチェック**!! \_

PCI Expressボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態でPCI Expressボードを扱うと、PCI Expressボードを破損させる原因となります。PCI Expressボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。また、PCI Expressボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れないように注意してください。


- **1** 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (P.23)
- **2** PCI Expressスロットカバーを固定している金具の取っ手を 持ち、矢印方向に引き上げ取り外す



3 PCI Expressスロットのレバーを矢印の方向に押して、PCI Expressスロットのロックを外し、PCI Expressボードを垂直 に引き抜くようにして取り外す

## グチェック!! \_


PCI Expressボードを取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切っ たりしないように注意してください。




工場出荷時に取りつけられていたPCI Expressスロットカ バーを取り付ける

## ₩ チェック!\_

RADEON X300 SE、またはデジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D)を選択したモデルの場合、PCI Expressスロットカバーは、本 機に添付されていません。



**5** 手順2で取り外した金具を、図のように金具のツメ①、②の順で本体の穴に差し込んで取り付ける



**6** 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (P.26)

## ファイルベイ用機器の取り外し/取り付け

#### 取り外し/取り付け前の確認


本機に3.5インチベイ用機器を取り付ける前に、増設用のスロットの数、電源ケーブル、信号ケーブル、ドライブの設定を確認します。

#### ◎増設用スロットの数

本機には、3.5インチベイが1スロット装備されています。RAIDモデル、増設 ハードディスクを選択したモデルの場合は、使用済みとなります。

#### ◎シリアルATA電源ケーブル


本機には、シリアルATA機器用の電源ケーブルが1本用意されています。 増設ハードディスクを選択したモデルの場合、シリアルATA電源ケーブ ルコネクタは2つとも使用済みとなります。



シリアルATA電源ケーブルコネクタ

#### ◎シリアルATA信号ケーブル


本機には、増設用シリアルATA機器用の信号ケーブルが1本用意されています。増設用のシリアルATA信号ケーブルは、コネクタの色が黒になっています。増設ハードディスクを選択した場合は、使用済みです。



シリアルATA信号ケーブル

#### ◎電源ケーブル

本機には、3.5インチベイ用の電源ケーブルが2本用意されています。 RAIDモデルの場合は、2本とも使用済みとなります。



電源ケーブルコネクタ

## ₩ チェック!\_

- ・ 未使用のケーブルは、帯電防止の袋に入っています。ご使用の場合は、 袋から取り出してご使用ください。また、使用しないケーブルは袋の 中にお入れください。
- ・ 帯電防止の袋に入っているケーブルはモデルにより異なります。

#### 3.5インチベイ機器の取り付け

3.5インチベイにハードディスクドライブが2台内蔵されているモデル (RAIDモデルは除く)では、スロット2(上側)に内蔵されているハードディスクドライブを取り外して、交換用のハードディスクドライブやオプションのPCカードメモリリーダといったリムーバブルファイルなど、他の3.5インチベイ機器を取り付けることができます。


## \_女チェック!! \_\_\_

別売の3.5インチベイ用機器を取り付ける場合は、機器に添付のマニュアルを合わせてご覧になりながら作業を行ってください。


**1** 増設ハードディスクドライブを取り付ける場合は、手順3へ進む リムーバブルファイルを取り付ける場合は、標準ハードディス クカバーを取り外す

## \_��チェック!\_

取り外した標準ハードディスクカバーは、紛失しないように手近な箱や 袋などに保管してください。




添付の3.5インチベイ用カバーを、カバーのツメが本体の刻印 ▽(2ヵ所)に合うようにスライドさせて差し込み、取り付ける



「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (P.23)

**4** 3.5インチベイストッパを押しながら、空のスロット2(上側)の ブラケットを引き出す




5 増設ハードディスクドライブを取り付ける場合は、手順6へ進 **t**;

リムーバブルファイルを取りつける場合は、取り外した空のブ ラケットをしっかりと持ち、内側から指を掛けてゆっくりと抜 き取るようにしてシールドプレートを取り外す

#### **グ**チェック!! \_\_\_\_\_


- ・ シールドプレートを取り外すときは、手をぶつけたり、切ったりしな いように注意してください。
- ・ 取り外したシールドプレートは、紛失しないように手近な箱や袋など に保管してください。



# **6** 3.5インチベイ機器のネジ穴にブラケットのネジ穴を合わせて 3.5インチベイ機器に添付のネジを取り付ける


機器によってネジ穴の位置が異なります。詳しくは、機器に添付のマニュアルをご覧ください。

増設用ハードディスクドライブなどの3.5インチ シリアルATA 機器の場合



・オプションのPCカードメモリリーダの場合 PCカードメモリリーダ底面のネジ穴にブラケット底面のネジ 穴を合わせてPCカードメモリリーダに添付のネジを取り付け


る



7 取り付ける3.5インチベイ機器にケーブルが取り付けてある場 合は、ケーブルを先にスロット内へ入れ込んで反対側から引き 出しておき、機器を取り付けたブラケットをカチッと音がする まで押し込んで取り付ける


## **グ**チェック!!\_\_\_\_\_

ブラケットをスロット内に挿入するときは、取り付ける3.5インチベイ 機器のケーブルを挟まないようにしてください。




## **8** 3.5インチベイ機器のコネクタを取り付ける

- 増設ハードディスクドライブなどの3.5インチ シリアルATA機器の場合
  - ①本機に装備されているシリアルATA電源ケーブルコネクタを 3.5インチベイのスロット2(上側)の機器に取り付ける



②本機に装備されているシリアルATA信号ケーブルをスロット 2(上側)の3.5インチベイ機器に取り付ける






シリアルATA信号ケーブルは、「カチッ」と音がして、しっかりロックされるまで押し込んでください。

#### ■シリアルATAコネクタ 拡大図



オプションのPCカードメモリリーダの場合


マザーボードのコネクタにオプションのPCカードメモリリー ダのコネクタを取り付ける



「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (P.26)

## 3.5インチベイ機器の取り外し


- **1** 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (P.23)
- **2** スロット2(上側)の3.5インチベイ機器から、すべてのケーブルを取り外す




## **チェック**!\_

シリアルATA信号ケーブルは、ラッチ部分を押さえながら引き抜いてください。無理に引き抜くとラッチ部分が破損することがあります。

3 3.5インチベイストッパを押しながら、スロット2(上側)の3.5 インチベイ機器を引き出す



4 ブラケットのネジ(左右2ヵ所)を外して、3.5インチベイ機器を 取り外す





- 5 空になったブラケットをカチッと音がするまで空いているス ロット2(上側)に押し込む
- 6 手順2で取り外した電源ケーブルを3.5インチベイの空いてい るスロット2(上側)に入れて置く
- 「ルーフカバーの閉じ方 |の手順でルーフカバーを閉じる (P.26)

**8** 添付の3.5インチベイ用カバーを取り付けていた場合は、カバーを取り外し、工場出荷時に取り付けられていた標準ハードディスクカバーを取り付ける

## **╱**チェック!\_

カバーの両側のツメを本体の刻印▽(2ヵ所)に合うようにスライドさせて本体の穴へ通してから、中央のツメを本体の穴に差し込むようにして、取り付けてください。





3

# 付 録

#### この章の読み方

ここでは、BIOSセットアップメニューで設定したパスワードを解除するときに使う、ストラップスイッチについて説明しています。

### この章の内容

ス	١	ラップス	くイッ	チの設定	6	34	



BIOSセットアップメニューで設定したパスワードを解除したいときに、 ストラップスイッチを利用します。

#### 設定前の確認

パスワード解除の設定をする前に、ピンセットやラジオペンチなど、小さ な物を掴むのに適した工具を用意してください。

## パスワードの解除(パスワードを忘れてしまった場合)

本機では、BIOSセットアップメニューを使用してスーパバイザパスワー ドとユーザパスワードを設定できます。これらのパスワードを忘れてし まった場合、次の方法でパスワードを解除することができます。パスワー ドを忘れていない場合のパスワードの解除方法は、『活用ガイド ハード ウェア編』「PART2 システム設定 | 「Securityの設定 | をご覧ください。


## € チェック!\_\_\_

無断でパスワードを解除することを防ぐために、セキュリティロックに 錠を取り付けることをおすすめします。

1 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (P.23)

**2** ストラップスイッチのジャンパをピンセットなどを使って、引き抜き、図の位置に差し込む

抜いたジャンパはなくさないように保管してください。



- **3** 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (P.26)
- **4** 電源を入れ、Windowsを起動させる

**◇グチェック!**! 必ずルーフカバーを閉じた後、雷源を入れてください。

- 5 Windowsを終了させ、電源を切る
- **6** 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (P.23)

7 手順2で差し込んだジャンパを元の位置に差し込み直す



**8** 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (P.26)

以上で、パスワード解除のストラップスイッチの設定は終了です。



# ハードウェア拡張ガイド

PC98-NX シリーズ Mate

スリムタワー型(高拡張性タイプ)

初版 2004年6月 NEC

このマニュアルは再生紙(古紙率:表紙50%、 本文100%)を使用しています。